


Media Environments





Network Topologies (1)






Network Topologies (2)









Cabling & Connectors


Coxial Cabling

 Unshielded Twisted-Pair Cabling & Shielded Twisted-Pair Cabling

Fiber-Optic




Coxial Cable






Shielded Twisted-Pair Cable





UTP Connector













Diagram showing both T568-A and T568-B cabling wire colors



T568A



T568B



Types of Cabling


- Straight-through cable: T568A T568A
 - Nối các thiết bị khác loại nhau
- Cross-over cable: T568A T568B
 - Nối các thiết bị cùng loại
- Roll-over cable: **T568A T568A**
 - Kết nối PC tới cổng cấu hình của Switch, Router, ...




Những công việc cần làm!!!

- Lắp đặt phần cứng mạng (đã tiến hành):
 - Hub, Switch, PC, ...
 - Theo một Topology cho trước
- Đo đạc cable
- Bâm cable
- Kiểm tra kết quả
- Vẽ lại Topology sau khi hoàn thành (vẽ bằng Packet Tracer)


Step 1: Cut a length of cable




Step 2: Strip off the jacket



Step 3: Separate the wires




Step 4: Untwist the wires




Step 5: Organize and flatten wires








Step 6: Clip the wires




Step 7a: Insert wires into RJ-45 plug






Step 7b: Insert wires into RJ-45 plug



Step 8: Push the wires in






21

Step 9: Crimp down the wires







Step 10: Inspect both ends



Step 11: Test the quality of cable



Kiểm tra kết nối

- PC A có IP Address: 192.168.5.10/24
- PC A có IP Address: 192.168.5.11/24
- Kiểm tra kết nối giữa 2 PC A & B:
 - Tại DOS trên máy A:
 - ping 192.168.5.11
 - Tại DOS trên máy B:
 - ping 192.168.5.10
 - Kết quả của lệnh ping:
 - Request timeout
 - → Kết nối không thành công
 - Reply from 192.168.x.y: Destination unreachable.
 - ► → Kết nối thành công về mặt vật lý (Không thành công về mặt logic)
 - Reply from 192.168.x.y: bytes=32 time=2ms TTL=253
 - → Kết nối thành công